



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej**

Oznaczenie arkusza: **R.11-02-15.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **R.11**

Numer zadania: **02**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						
<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Przygotowana próbka do wysyłki.

1	Na opakowaniu zewnętrznym przesyłki przyklejony/napisany jest napis ostrzegawczy o treści: „Materiał biologiczny zakaźny! Nie otwierać podczas transportu!”					
2	Napis ostrzegawczy zawiera treść: „W sytuacjach szczególnych kontaktować się z”					
3	Napis ostrzegawczy zawiera nazwę lub imię i nazwisko lub nazwę i imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu nadawcy					
4	Napis ostrzegawczy zawiera nazwę lub imię i nazwisko lub nazwę i imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu odbiorcy					
5	Do transportu próbki została wybrana lodówka turystyczna					
6	W lodówce turystycznej znajduje się wkład chłodzący					
7	W opakowaniu transportowym znajduje się próbka z pismem przewodnim i protokołem pobrania próbek					
8	Próbka ma przyklejoną etykietę z wpisaną datą pobrania, rodzajem próbki (wymaz ze szczeliny podniebiennej i tchawicy), gatunkiem (kura/ brojler kurzy), nr próbki					
9	Wymazówka jest szczelnie zamknięta i oklejona taśmą klejącą					

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Pismo przewodnie.

1	Wpisane dane adresowe Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz podpis na dole pisma						
2	Wpisana data i miejsce pobrania próbek oraz dane jednostki do której kierowane są badania (PAN w Jastrzębcu)						
3	W punkcie 1 pisma przewodniego wpisany posiadacz zwierząt: Eleonora Nowak, Nowa Wieś 6, 03-123 Wielka Wieś						
4	W punkcie 2 pisma przewodniego wpisany opis zwierzęcia: brojlery kurze 4-tygodniowe						
5	W punkcie 3 pisma przewodniego wpisany wywiad lekarski i przebieg choroby: zwierzęta zdrowe (lub synonim)						
6	W punkcie 4 pisma przewodniego wpisane objawy kliniczne: brak (lub synonim)						
7	W punkcie 5 pisma przewodniego wpisane podejrzenie choroby: puste miejsce lub skreślenie						
8	W punkcie 6 pisma przewodniego wpisana data pobrania próbek zgodna z datą przeprowadzenia egzaminu, rodzaj próbek: wymaz ze szczeliny podniebiennej i tchawicy						
9	W punkcie 7 pisma przewodniego wpisany kierunek badań: próby pobrane na zlecenie PAN w Jastrzębcu (lub synonim)						
10	W punkcie 8 pisma przewodniego wpisana ogólna liczba zwierząt w gospodarstwie: 6 tysięcy sztuk						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Protokół pobrania próbek.

1	Poprawnie wpisany właściciel stada i dane adresowe: Eleonora Nowak, Nowa Wieś 6, 03-123 Wielka Wieś						
2	Poprawnie wpisana siedziba stada/adres: Nowa Wieś 6, 03-123 Wielka Wieś						
3	Poprawnie wpisany nr siedziby stada: 0433924730001						
4	Poprawnie wpisana ilość zwierząt w stadzie: 6 tysięcy sztuk						
5	Poprawnie wpisany rodzaj materiału: wymaz ze szczeliny podniebiennej i tchawicy						
6	Poprawnie wpisana data pobrania próbki: zgodna ze stanem faktycznym (data egzaminu)						
7	Poprawnie wpisany nr próbówki: zgodny ze stanem faktycznym						
8	Poprawnie wpisana identyfikacja zwierzęcia (brojler kurzy) oraz płeć						
9	Wpisany wiek: 4 tygodnie						
10	Protokół został podpisany przez pobierającego próbę						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Pobranie wymazu i praca z materiałem zakaźnym.

1	Założył fartuch i rękawice ochronne						
2	Okolicę dzioba oczyścił suchym lub zwilżonym wodą wacikiem/ręcznikiem papierowym (nie wlał wody)						
3	Wybrał wymazówkę z podłożem do pobrania wymazu. Nie dotykając innych przedmiotów i okolic tuszki, włożył koniec z wacikiem do dzioba						
4	Pobrał próbę tak, aby na waciku wymazówki widoczny był pobierany materiał						
5	Nie dotykając niczego umieścił szpatułkę wymazówki w probówce z podłożem						
6	Zakręcił szczelnie wymazówkę						
7	Zamknięcie okleił dookoła taśmą						
8	Zdezynfekował powierzchnię						
9	Opłukał powierzchnię czystą wodą						
10	Wpisał dane na etykietę						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis